

## Vorgehensweise zum Adress-Grundeinstellen wie Auslieferungszustand.

Anlage ist im eingeschalteten Zustand, Drehscheibe steht, am Signal leuchtet weiß , Hausbeleuchtung ist egal.

Schritt	Aktion	Reaktion der Bühne
1.	P-Taster am Bedienkasten drücken	Hausbeleuchtung geht aus      Signal zeigt Dauerrot und weiß blinkt einfach
2.	Adresse 225 grün senden	weiß blinkt doppelt
3.	Adresse 226 grün senden	weiß blinkt dreifach
4.	Adresse 227 grün senden	weiß blinkt vierfach
5.	Adresse 228 grün senden	rot geht aus, weiß blinkt wieder einfach
6.	Drehbühne mit Handkasten an Gleis 1 fahren und dann Adresse 229 rot senden	weiß blinkt doppelt
7.	Drehbühne mit Handkasten 7,5° weiterdrehen und dann Adresse 229 grün senden	weiß blinkt dreifach
8.	Drehbühne mit Handkasten 7,5° weiterdrehen und dann Adresse 230 rot senden	weiß blinkt vierfach
9.	Drehbühne mit Handkasten 7,5° weiterdrehen und dann Adresse 230 grün senden	weiß blinkt fünffach
10.	Drehbühne mit Handkasten 7,5° weiterdrehen und dann Adresse 231 rot senden	weiß blinkt sechsfach
11.	Drehbühne mit Handkasten 7,5° weiterdrehen und dann Adresse 231 grün senden	weiß blinkt siebenfach
12.	Drehbühne mit Handkasten 7,5° weiterdrehen und dann Adresse 232 rot senden	weiß blinkt achtfach
13.	Drehbühne mit Handkasten 7,5° weiterdrehen und dann Adresse 232 grün senden	weiß blinkt einfach
14.	Drehbühne mit Handkasten 7,5° weiterdrehen und dann Adresse 233 rot senden	weiß blinkt doppelt
15.	Drehbühne mit Handkasten 7,5° weiterdrehen und dann Adresse 233 grün senden	weiß blinkt dreifach
16.	Drehbühne mit Handkasten 7,5° weiterdrehen und dann Adresse 234 rot senden	weiß blinkt vierfach
17.	Drehbühne mit Handkasten 7,5° weiterdrehen und dann Adresse 234 grün senden	weiß blinkt fünffach
18.	Drehbühne mit Handkasten 7,5° weiterdrehen und dann Adresse 235 rot senden	weiß blinkt sechsfach
19.	Drehbühne mit Handkasten 7,5° weiterdrehen und dann Adresse 235 grün senden	weiß blinkt siebenfach
20.	Drehbühne mit Handkasten 7,5° weiterdrehen und dann Adresse 236 rot senden	weiß blinkt achtfach
21.	Drehbühne mit Handkasten 7,5° weiterdrehen und dann Adresse 236 grün senden	weiß blinkt einfach
22.	Drehbühne mit Handkasten 7,5° weiterdrehen und dann Adresse 237 rot senden	weiß blinkt doppelt
23.	Drehbühne mit Handkasten 7,5° weiterdrehen und dann Adresse 237 grün senden	weiß blinkt dreifach
24.	Drehbühne mit Handkasten 7,5° weiterdrehen und dann Adresse 238 rot senden	weiß blinkt vierfach
25.	Drehbühne mit Handkasten 7,5° weiterdrehen und dann Adresse 238 grün senden	weiß blinkt fünffach
26.	Drehbühne mit Handkasten 7,5° weiterdrehen und dann Adresse 239 rot senden	weiß blinkt sechsfach
27.	Drehbühne mit Handkasten 7,5° weiterdrehen und dann Adresse 239 grün senden	weiß blinkt siebenfach
28.	Drehbühne mit Handkasten 7,5° weiterdrehen und dann Adresse 240 rot senden	weiß blinkt achtfach
29.	Drehbühne mit Handkasten 7,5° weiterdrehen und dann Adresse 240 grün senden	weiß leuchtet dauernd, Decoder ist wieder im normalen Betriebszustand Hausbeleuchtung geht an, falls sie vor der Programmierung an war.

### Vorgehensweise zum Geschwindigkeitseinstellen.

Drehscheiben-Versorgungsspannung (16V~) ist ausgeschaltet  
Adressen sind im Auslieferungszustand.

Schritt	Aktion	Reaktion der Bühne
1.	P-Taster am Bedienkasten drücken und dabei die Versorgungsspannung zuschalten	Drehbühne läuft schnell los, Signal blinkt gelb wenn der Sensor einen weißen Balken überfährt.
2.	mehrfach Adresse 226 rot senden mehrfach Adresse 226 grün senden	Drehbühne läuft schneller Drehbühne läuft langsamer
3.	P-Taster am Bedienkasten drücken	Bühne läuft mit langsamer Geschwindigkeit
4.	mehrfach Adresse 226 rot senden mehrfach Adresse 226 grün senden	Drehbühne läuft schneller Drehbühne läuft langsamer
5.	P-Taster am Bedienkasten drücken	Bühne läuft mit langsamer Geschwindigkeit in entgegengesetzter Richtung
6.	mehrfach Adresse 226 rot senden mehrfach Adresse 226 grün senden	Drehbühne läuft schneller Drehbühne läuft langsamer
7.	P-Taster am Bedienkasten drücken	Bühne läuft mit schneller Geschwindigkeit
8.	mehrfach Adresse 226 rot senden mehrfach Adresse 226 grün senden	Drehbühne läuft schneller Drehbühne läuft langsamer
9.	P-Taster am Bedienkasten drücken	Bühne bleibt stehen
10.	Adresse 226 rot senden	Bühne läuft langsam zum nächsten Gleisanschluss

Die Drehgeschwindigkeiten sollten so eingestellt werden, das die Bühne im langsamen Modus nirgends hängen bleibt (verhungert)